


## Bildschirmspiel BSS 01 Serviceanleitung



#### Inhalt.

- 1. Allgemeines
- 2. Technische Beschreibung des Gerätes
- 3. Technische Daten
- 4. Blockschaltbild, Abbildungen und Leiterplattenansichten
- 5. Abgleichanweisung
- 6. Hinweise zur Reparatur und Fehlersuche
- 7. Ersatzteilliste
- 8. Reparatur-Stromlaufplan

#### 1. Allgemeines

Das Bildschirmspielgerät BSS 01 ist ein Gerät zur Nachbildung von Sportspielen auf dem Bildschirm des Fernsehgerätes.

#### 2. Technische Beschreibung des Gerätes

Das Bildschirmspielgerät besteht aus dem Grundgerät und den Bedienteilen zum Spielen, die aus dem Grundgerät leicht herausnehmbar sind. Im Grundgerät befindet sich die Leiterplatte I, auf der alle elektrischen Funktionsgruppen Netzteil (außer Netztrafo), Taktgenerator, Tonendstufe, Oszillator und Mischstufe untergebracht sind. Die Leiterplatten II und III mit den Schiebetastenschaltern werden auf Leiterplatte I aufgesteckt.

Die elektrische Konzeption enthält einen integrierten Schaltkreis und vier Transistoren.

Interessant für den Service sind:

Die Außenbeschaltung des Schaltkreises sowie die dazugehörigen Stufen Netzteil, Taktgenerator, Oszillator und Mischstufe.

Die Außenbeschaltung des IS AY-3-8500 ist aus dem Stromlaufplan ersichtlich.

Zur Stromversorgung wird ein Netztrafo, der das Bildschirmspielgerät galvanisch vom Netz trennt, mit nachfolgendem Graetzgleichrichter und stetigem Transistorregler zur Erzeugung der stabilisierten Spannung verwendet. Die stabilisierte Netzspannung wird dem Schaltkreis an Pin 4 zugeführt.

Die Spielereingänge (Pin 11 und 12) sind mit identischen RC-Netzwerken beschaltet, so daß sich mit Hilfe der 100 k-Potentiometer in den Handbedienteilen die vertikale Position der Spieler einstellen läßt.

An Anschluß 17 wird die externe Taktfrequenz von 2,00 ± 0,025 MHz angelegt. Der verwendete Taktgenerator (T 001, L001, C001, C002) erzeugt ein rechteckförmiges 2 MHz-Signal.

An Anschluß 25 besteht die Möglichkeit der Rücksetzung des Punktezählers auf 0:0 sowie die Schaffung definierter Anfangsbedingungen beim Einschalten des Gerätes, indem Pin 25 kurzzeitig mit Masse verbunden wird (S 11).

Die Spielergröße kann an Anschluß 13 gewählt werden. (Pin 13 an Masse 

Spielergröße 

14 Zeilen, Pin 13 offen 

Spielergröße 

28 Zeilen).

An Anschluß 5 wird der Reflexionswinkel des Balles bestimmt. Er kann auf  $\pm$  20° (Pin 5 offen) und zusätzlich  $\pm$  40° (Pin 5 an Masse festgelegt werden.

Die Ballgeschwindigkeit kann an Anschluß 7 eingeschaltet werden. Der Ball benötigt 1,3 s für einen Schirmdurchlauf, wenn Pin 7 offen ist und 650 ms, wenn Pin 7 an Masse gelegt wird. Ist Anschluß 8 ständig mit Masse verbunden (S 3 gedrückt), erfolgt der Ballein-wurf automatisch, bleibt dieser Anschluß offen, muß nach jeder Punktänderung erneut der Balleinwurf von Hand durchgeführt werden, indem Pin 8 an Masse gelastet wird (S 2).

An den Anschlüssen 20, 21, 22, 23 erfolgt die Umschaltung der Spielart durch Verbinden des entsprechenden Pins mit Masse (Pin 20 \(\heta\) 57 \(\heta\) Tennis, Pin 21 \(\heta\) 58 \(\heta\) Fußball, Pin 22 \(\heta\) 59 \(\hat{\heta}\) Squash, Pin 23 \(\heta\) S 10 \(\heta\) Pelota).

Werden gleichzeitig mehrere dieser Anschlüsse an Masse gelegt, entstehen undefinierte Zustände, die jedoch nicht zur Zerstörung der IS führen.

Der Tonausgang befindet sich an Pin 3. Es werden 3 unterschiedliche Tonsignale intern erzeugt, d.h. bei Schlägerberührung des Balles erscheint ein32-ms-Burst einer 976-Hz-Schwingung, bei Berührung der Spielfeldbegrenzung ein 32-ms-Burst einer 488-Hz-Schwingung sowie bei Punktänderung ein 32-ms-Burst einer 1,952-KHz-Schwingung. Da das Tonsignal aus dem Schaltkreis sehr hochohmig ist, wird eine Transistorstufe eingefügt, die den Lautsprecher ansteuert.

Die Tonendstufe wird extern durch T 100 gebildet. Die Tonburst's gelangen über C 103 auf die Basis des Transistors. R 105 dient als Schutzwiderstand. Die Videosignale stehen an den Anschlüssen 9, 10, 6 und 24 getrennt für die beiden Spieler, den Ball und die Spielfeldbegrenzung einschließlich der Zifferneinblendung zur Verfügung. Das Synchronsignal kann an Anschluß 16 entnommen werden. Das BASSignal wird schließlich durch pegelgerechte Addition der Einzelkomponenten über R 100/101/102 und D 100 erzeugt.

Wirkungsweise des Oszillators und der Mischstufe für VHF BI K3/4

Als Oszillator wird ein Transistor SC 236 d (T 200) verwendet, der in Basisschaltung arbeitet. Mit dem Spannungsteiler R 204/205 wird der Kollektorstrom eingestellt. Mit Hilfe des Vorwiderstandes R 203 wird über die Kollektorspannung die Oszillatorspannung bestimmt. Am Emitter von T 200 steht die Oszillatorspannung zur Verfügung, die über R 207/C 209 ausgekoppelt wird.

Die Oszillatorfrequenz läßt sich mit Hilfe von C 206 und L 200 zwischen 54...65 MHz variieren, so daß auch eine Einstellung auf Kanal 4 (62,25 MHz) als Serviceeinstellung möglich ist. Als Mischstufe wird ein Diodenmodulator verwendet, der im Parallelbetrieb arbeitet.

Das BAS-Signal wird über R 201 an die Anode von D 200 geführt, während die Trägerspannung katodenseitig zugeführt wird. Die HF ist durch C 203 anodenseitig geerdet.

Der Gleichspannungsarbeitspunkt der Diode wird mittels R 200/202 festgelegt. Mit C 210 wird das Modulationsprodukt ausgekoppelt und über ein überkritisch gekoppeltes Bandfilter, das zur Unterdrückung von Oberwellenanteilen der Oszillatorspannung dient, geführt.

#### 3. Technische Daten

Netzspannung

Leistungsaufnahme

Abmossungen

Masse

Spielarten

Flugbahn des Balles

Schlägergröße

Ballgeschwindigkeit

Balleinwurf

Ausgangsfrequenz

Ausgangsspannung

Zeilenzahl

220 V + 10 % 50 Hz

ca. 2 W

325 x 175 x 55 (ohne Knöpfe)

Ca. 1.300 g

Tennis, Fußball, Squash, Pelota (mit entsprechenden Darstellungen)

veränderlich, 2 Ablenkwinkel

veränderlich, 2 Stufen

veränderlich, 2 Stufen

Hand, Automatik

55,25 MHz (Kanal 3)


62,25 MHz (Kanal 4)

intern einstellbar.

10 mV an 75 0hm

312

#### 4. Blockschaltbild



#### Abgleichanweisung

#### 5.1. Allgemeines

Folgende Meßgeräte sind für den Abgleich erforderlich:

- Oszillograph EO 174 A oder ähnliches
- Meßgenerator bis 2,5 MHz
- Wobbelgerät bis 100 MHz
- Multizet (20 KOhm/V)

#### 5.2. Kontrolle der stabilisierten Netzspannung

Bevor das Gerät abgeglichen wird, ist die stabilisierte Betriebsspannung zu überprüfen.

Bei Netzspannung 220 V und gedrückter Fußballtaste ist zu kontrollieren, ob die stabilisierte Betriebsspannung 6,7 V + 0,8 V beträgt.


#### 5.3. Abgleich Taktgenerator

Der Abgleich wird mit Hilfe der Lissajous-Figur am Oszillograph durchgeführt. Dazu ist nach Meßanordnung Abb. 1 zu verfahren. Das Signal wird kapazitätsarm (= 5pF) vom MP 2 (Emitter T 001) ausgekoppelt und auf den Y-Verstärker des Oszillographen gegeben. Auf den X-Verstärker wird ein unmoduliertes 2 MHz-Signal eingespeist. Mit der Spule L 001 wird der Taktgenerator so abgeglichen, daß auf dem Oszillographenschirm eine in sich geschlossene schnittpunktfreie Figur sichtbar ist.

Um den Abgleich zu erleichtern, kann man mit Hilfe eines Fernsehgerätes einen Grobabgleich durchführen.

Dazu wird auf dem FS-Gerät ein Testbild mittig eingestellt. Danach wird das Bildschirmspiel auf K 3 angeschlossen und am Bildschirm kontrolliert, ob die Horizontalsynchronisation einsetzt. Bei Nichteinsetzen der Zeilensynchronisation ist die Spule L 001 solange zu verdrehen, bis eine stabile Zeilensynchronisation einsetzt.

#### Abb. 1




#### 5.4. Bandfilterabgleich

Am Meßpunkt MP 3 (Katode D 200) und MP 4 (Ausgang mit 75 Ohm abschließen) ist mit eine Kapazität = 15 pF das Wobbelgerät anzuschließen. Dam ist das erste Maximum des Bandfilters auf 52 MHz abzugleichen.

Siehe Abb. 2

Das zweite Maximum befindet sich dann bei etwa 63 MHz.



#### 5.5. Oszillatorabgleich

Wobbelgerät anschließen wie Punkt 5.4.
Bildschirmspielgerät in Betrieb setzen und Oszillatormarke im Bedarfsfall mit C 206 und L 200 auf 55,25 MHz (K 3) oder 62,25 MHz (K 4 - wird nur eingestellt, wo der Empfang auf K 3 unmöglich ist!) abgleichen.
Der Oszillatorabgleich ist im Bedarfsfall mit hinreichender Genauigkeit nach dem Fernsehgerät möglich.

#### 6. Hinweise zur Reparatur und Fehlersuche

Zur Reparatur des Bildschirmspieles werden die auf dem Gehäuseboden befindlichen 4 Schrauben gelöst und die Bodenplatte herausgenommen. Sollen Bauelemente gewechselt werden, so müssen weitere 4 Schrauben auf der Leiterplatte gelöst und die Leiterplatte nach hinten herausgeklappt werden.

Während der Reparatur empfiehlt es sich, das Bildschirmspiel aus einem Regelnetzteil mit einer Betriebsspannung von 12,5 V ± 0,5 V zu betreiben. Die Spannung wird an die Klemmen 1 und 2 des Gerätes angelegt; dabei darf die Stromaufnahme maximal 80 mA betragen.

An einem angeschlossenen Fernsehapparat kann der Fehler eingegrenzt werden. Dabei kann man auf folgende Merkmale achten und Rückschlüsse auf die Funktion einzelner Baugruppen ziehen:

HF-Träger vorhanden (Rauschen unterdrückt), Bildmodulation vorhanden, Bild- und Zeilensynchronisation vorhanden, Bildelemente vollständig. Bei Ausfall einzelner Baugruppen (siehe Tabelle) sind die einzelnen Gleichspannungsarbeitspunkte zu überprüfen. Mit einem Oszillographen kann der Taktgenerator an Pin 17 und die einzelnen Anteile des BAS-Signals an den Pin 6, 9, 10, 16 und 24 bis hin zur Diode D 200 überprüft werden.

Beim Anschluß einer Gleichspannung am Ladekondensator C 300 und dahinter ist darauf zu achten, daß die Ein/Aus-Taste gedrückt ist, da sonst die Schaltung kurzgeschlossen ist.

Einige mögliche Fehler und deren Ursache:

Fehlerbild		mögliche Ursachen
kein Ton, kein Bild,kei nahme	ne Stromauf-	D 300D 303, S1, R 300
kein Ton, kein Bild, Stazu hoch	romaufnahme	D 300D 303, T 300,D 304, IS 100
Stabilisierte Spannung	zu groß	D 304, T 300
Stabilisierte Spannung	zu klein	D 304, T 300, R 300
Stromaufnahme und stab. Ordnung, in Schalterste matik" kein Ton und kei	llung "Auto- n Bild	Arbeitspunkt T 001 überprüfen R 003, R 004, R 007, C 001 C 002, L 001 Taktfrequenz überprüfen IS 100 defekt
Ton bei "Automatik" vor HF-Träger vorhanden, ke schlechte Modulation		D 100, D 200 R 101, R 102, R 200, R 202 C 203
Ton bei "Automatik" vor Bildfragmente vorhanden Synchronisation	keine	Taktgenerator verstimmt R 007, L 001, C 001, C 002 R 100, D 100
Ton vorhanden, Bild sta		Arbeitspunkt T 200 überprüfen HF-Oszillator schwingt nicht bzw. ist verstimmt

R 203, R 204, R 205, R 206

Ton und Bild vorhanden fehlende Spielfeldbegrenzung, Anzeige Ball oder Schläger

Schläger springt unkontrolliert beim Bewegen

- R 207, C 205, C 206, L 200
  Bandfilter verstimmt bzw. defekt
  C 210, C 211, C 212, C 213,
  C 214, L 201, L 202
- . Anschlußkabel- Innenleiter gebrochen (unter Abschirmkappe bzw. im Koaxialstecker)
- Taktgenerator überprüfen
   D 100
   IS 100 defekt

R 005, R 006 kratzen C 101, C 102, R 001, R 002

#### Teileverzeichnis BSS 01

#### 7.1. Ersatzteile

EDV-Nr.	Bezeichnung			
1975100	Gehäuseoberteil	EBS	0010000002	x
1935101	Gehäuseunterteil	EBS	0010000003	x
1985102	Bedienteil-Unterteil	CBS	0010000009	x
1945103	Bedienteil-Oberteil	CBS	0010000010	х
1725100	Knopf	CBS	0010000011	x
1775101	Tastenknopf (schw.)	CBS	0011000009	x
1735102	Tastenknopf (rot)	CBS	0011000010	х
1785103	Tastenknopf (gelb)	CBS	0011000011	x
	Beschriftungsplatte	EBS	0010000006	
	Typenschild	EBS	0010000007	
	Firmenschild	EBS	0010000005	
	Abschirmkappe	EBS	0011000004	
	Abstandgummi	EBS	0010000008	

Die mit x gekennzeichneten Positionen sind Bestandteil des Ersatzteilsortimentes.

#### 7.2. Baugruppen

1565100	Netztransformator	EBS	0012000000	x
1285101	Leiterplatte II vollst	.EBS	0011100000	x
1245102	Leiterplatte III "	EBS	0011200000	x
1235100	Leiterplatte I "	EBS	0011000000	x

#### 7.3. Normteile

Zylinderblachschraube	B 2,9x9,5 galZn TGL 0-7971
Zylinderblechschraube	B 3,5x 19 galZn TGL 0-7971
Zylinderblechschraube	B 3,5x9,5 galZn TGL 0-7971
Gummitülle 02205	
PVC Anschlußleitung	2,5 A NYZ 2xO,5 2m 226204/012061 TGL 34542

Kühlkörper Stecklötöse

N TGL 200 - 8420 Bl. 2

A G1/10 TGL 0-41496 ver-

zinnt

Winkelstecker für Koaxialkabel

3/8-3 TGL 200-3516

Schaltkreisfassung

A 28-5 Assmann BRD

Aufhänger

C TGL 4574 Miramid

### 7.4. Elektrische Bauelemente, die sich nicht auf Leiterplatten befinden

8681235 R 005 Schichtdrehwiderstand 100 K 1 P 7546 Import UVR x 8681235 R 006 Schichtdrehwiderstand 100 K1 P 7546 Import UVR x 8801002 Lautsprecher ARZ 090 16 Ohm 0,25 W Tesla CSSR x

#### 7.5. Elektrische Bauelemente (Leiterplatte I vollst.)

R	105	Schichtwiderstand	100 Ohm	10%	25.311	TGL	8728
R	201	Schichtwiderstand	220 Ohm	10%	25.311	TGL	8728
R	202	Schichtwiderstand	220 Ohm	10%	25.311	TGL	8728
R	207	Schichtwiderstand	220 Ohm	10%	25.311	TGL	8728
R	102	Schichtwiderstand	470 Ohm	10%	25.311	TGL	8728
R	206	Schichtwiderstand	680 Ohm	10%	25.311	TGL	8728
R	004	Schichtwiderstand	1 k	10%	25.311	TGL	8728
R	101	Schichtwiderstand	2,2 K	10%	25.311	TGL	8728
R	203	Schichtwiderstand	2,2 K	10%	25.311	TGL	8728
R	001	Schichtwiderstand	3,3 k	10%	25.311	TGL	8728
R	002	Schichtwiderstand	3,3 k	10 9	625.311	TGL	8728
R	100	Schichtwiderstand	3,3 k	10%	25.311	TGL	8728
R	205	Schichtwiderstand	5,6 k	10%	25.311	TGL	8728
R	003	Schichtwiderstand	10 k	10%	25.311	TGL	8728
R	301	Schichtwiderstand	10 k	10%	25.311	TGL	8728
R	204	Schichtwiderstand	12 k	10%	25.311	TGL	8728
R	103	Schichtwiderstand	18 k	10%	25.311	TGL	8728
R	200	Schichtwiderstand	22 k	10%	25.311	TGL	8728
R	300	Schichtwiderstand	330 Ohm	10%	25.311	TGL	8728
R	007	Schichtwiderstand	39 k		25.311		•

```
'D 3/12-10 TGL 200-8493
        C 206 Scheibentrimmer
                                   SDUM-NPO-4.7/0.5-400 TGL 24099
        C 210 Kondensator
        C 207 Kondensator
                                   SDUM-NPO-5.6/0.5-400 TGL 24099
        C 211 Kondensator
                                   SDUM-NPO-8.2/0.5-400 TGL 24099
        C 209 Kondensator
                                   SDUM-NPO-15 /0.5-400 TGL 24099
        C 205 Kondensator
                                   SDUM-NPO-27 /0.5-400 TGL 24099
                                   SDUM-N1500-180/0,5-400 TGL 24099
        C 203 Kondensator
        C 214 Kondensator
                                   SDUM-IIV-0.33 / 50-400 TGL 24099
                                   SDUM-IIV-1 / 50-400 TGL 24099
        C 204 Kondensator
                                   SDUM-IIZ-4.7 / 50-400 TGL 24099
        C 104 Kondensator
        C 202 Kondensator
                                   SDUM-IIZ-4.7 / 50-400 TGL 24099
                                   SDVU 3312,4-7619.84-3312,01
        C 105 Kondensator
                                   SDVU 3312.4-7619.84-3312.01
        C 201 Kondensator
                                   SDVU 3312.4-7619.84-3312.01
        C 301 Kondensator
                                   EDVU 3374.4-6417.71
        C 303 Kondensator
        C 304 Kondensator
                                   EDVU 3374,4-6417,71
                                   EDVU 3374.4-6417.71
        C 305 Kondensator
                                   EDVU 3374.4-6417.71
        C 306 Kondensator
                                   270/5/63 TGL 5155
        C 001 KS-Kondensator
                                   270/5/63 TGL 5155
        C 002 KS-Kondensator
        C 212 Rohrkondensator
                                   RDUL-P 100-33/10-160 TGL 24098
                                   RDUL-P 100-33/10-160 TGL 24098
        C 213 Rohrkondensator
                                   0,47,uF/80 V TGL 7198 is
        C 101 Elyt-Kondensator
        C 102 Elyt-Kondensator
                                   0,47,uF/80 V TGL 7198 is
        C 103 Elyt-Kondensator
                                   1,uF /40 V TGL 7198
        C 300 Elyt-Kondensator
                                   470/uF /25 V TGL 7198 is
        C 302 Elyt-Mondensator
                                   470,uF /16 V TGL 7198
                                   Sp. 4401
1645011
          L 001 HF-Spule
                                   CBS 001...-1400000
1005101
          5 200 HF-Spule
                                   CBS 001...-1400000
1605101
          L 201 HF-Spule
                                   CBS 001...-1400000
          L 202 HF-Spule
1605101
                                   5112.3-2116.66 TGL 13098
          Drosselperle
8369068
          IS 100 Schaltkreis
                                   AY - 3 - 8500
                                                                 X
```

	T 001	Transistor	SC 236 D TGL 27147
	T 100	Transistor	SC 236 D TGL 27147
	T 200	Transistor	SC 236 D TGL 27147
8371134	T 300	Transistor	SF 126 E TGL 200-8439
8441220	100 ע	Diode	SAM 45 TGL 24546
	D 304	Z-Diode	SZX 21/7,5 V L 2/4 TGL 27338
	D 200	Diode	SA 412 TGL FS 451-08
	D 300	Diode	SY 360/05 TGL 35799
		Diode	SY 360/05 TGL 35799
		Diode	SY 360/05 TGL 35799
	D 303	Diode	SY 360/05 TGL 35799
S2S6			
_	nieb <b>et</b> as	tenschalter / I	0642.220-50106-98917
			0-12-20-30-303-1
S7S10			
S1 Sel	niebetas	tenschalter / II	0642.220-50106-98916
			13

# veb halbleiterwerk frankfurt/oder leitbetrieb im veb kombinat mikroelektronik

